

Kranordnung

Berechtigung zur Bedienung des Krans:

Die Bedienung des Krans kann nur von dafür **berechtigten Personen** erfolgen.

Eine Bedienungsanleitung befindet sich in der Kranbox beim Kran. Ein weiteres Exemplar ist im Clubhaus aufgelegt.

Kranbuch:

Im Kranbuch sind bei jeder Kranung nachfolgende Daten einzutragen.

Datum / Schiffstype / Kraner / Vorkommnisse - Schäden

Das Kranbuch ist in der Kranbox hinterlegt.

Verhaltensregeln Bereich Esplanade:

Das Befahren der Esplanade ist ausschließlich zum Bootstransport erlaubt! Fahrzeuge dürfen in diesem Bereich nicht abgestellt werden. Eine Beschädigung der Liegewiese ist zu vermeiden.

Bei Zufahrt zum Steg ist unbedingt auf Benutzer der Liegewiese und Spaziergänger Rücksicht zu nehmen.

Grundsätzlich sollte für Bootstransporte zum und vom Kran der clubeigene Schlepper verwendet werden.

Bei Veranstaltungen und Regatten kann es abgeänderte Richtlinien zur Benützung der Zufahrt und der Liegewiese geben. Diese werden durch den Vorstand bekannt gegeben beziehungsweise im Schaukasten ausgehängt.

Verhaltensregeln beim Kranen:

Vor dem Kranen:

Clubeigene Heburte befinden sich in der Schleppergarage.

Verboten sind:

- Das Kranen mit Anschlagmitteln welche nicht den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
- Der Aufenthalt von Personen am Boot während dem Krantransport.
- Das Verweilen unter hängender Last.

Schiff oder Hubvorrichtung nie ohne Aufsicht am Haken hängen lassen!

Bei übermäßig viel Wind sollte keine Kranung durchgeführt werden.

Das Reinigen des Schiffes ist beim Kran nur mit Wasser (keine Reinigungsmittel !!) gestattet.

Das Streichen des Bootes beim Kran ist ebenso untersagt. Lediglich das Nachstreichen von Antifouling im Bereich der Aufleger kurz vom dem ins Wasser setzten des Bootes ist gestattet.

Nach dem Kranen:

Der Kranausleger ist nach Beendigung parallel zum Steg in Richtung Ufer auszurichten.

Ketten und Katze sind ganz einzufahren.

Eintrag ins Kranbuch, absperren der Steuerung. (Kabel in der Box versorgen).

Verstauen der Gurte und des Schlepper in der Garage.

Am Kranplatz ist Ordnung zu halten. Schäden am Kran sind umgehend dem Vorstand zu melden und ins Kranbuch einzutragen.

Haftung:

Der Segelclub Altmünster übernimmt für entstandene Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung.